

# Памятка



ВНИМАНИЕ!

Все работы по  
монтажу  
СИСТЕМЫ  
ОТОПЛЕНИЯ

КОТЛА

ГАЗОВОЙ  
ГОРЕЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
ПИТАНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩЕГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОВОДЯТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
СПЕЦИАЛИСТАМИ,  
ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕШЕНИЕ (ЛИЦЕНЗИЮ) НА  
МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

использовать трубы сечением (не менее):

**1. при принудительной циркуляции**

Ду 40 (1") - обвязка,  
Ду 20 (¾") - разводка

**2. при естественной циркуляции**

Ду 40 (1") - обвязка, разводка

### Монтаж котла

расстояние от котла до  
возгораемых материалов  
не менее (мм.):  
- от бок. стенок 500;  
- до потолка 1200;  
- от дверки до стены 1250

теплоноситель

вода питьевая по ГОСТ 2874  
жёсткостью не более 0,7 мг-экв/кг.  
рабочая температура воды в котле, не  
выше 95°C

Розжиг котла допускается только после  
заполнения системы отопления  
теплоносителем

Давление в системе  
до 0,1МПа (1 кг/см<sup>2</sup>) – рабочее;  
до 0,15МПа – при испытании (не более  
10 мин.)

### Подключение ТЭНа

- кабель сечением не  
менее 1,5 мм<sup>2</sup>  
- автоматы защиты  
10-16 А.

Допускается  
параллельное  
подключение трёх  
ТЭНов через автомат  
защиты 30 А., (кабель  
с сечением не менее 4  
мм<sup>2</sup>).